



## ČISTIČ PU PĚNY ČS

ČISTIČ PU PĚNY ČS čistí aplikační pistole, odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu

### Použití

- odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
- čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro pistolové PU pěny

### Výhody

▪ rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan	▪ nezanechává lepkavý povrch
▪ neobsahuje freony	▪ součástí je rozprašovací aplikátor pro snadné čištění běžných předmětů

### Pracovní postup

#### Čištění NBS pistole

- vypotřebovanou dózu pistolové PU pěny odšroubujte od pistole (otvor prázdné dózy držte od těla)
- Čistič PU pěny důkladně protřepajte
- našroubujte Čistič PU pěny na pistoli NBS
- zmáčknutím spouště naplňte pistoli čističem
- nechejte v pistoli působit 10 – 12 minut
- zmáčkněte spoušť a opakovaně naplňte pistoli čističem
- pistole je čistá, když z její trysky vytéká čirý čistič
- přebytečný čistič setřete utěrkou
- adaptér NBS pistole doporučujeme ošetřit silikonovým sprejem
- našroubováním nové dózy s pistolovou PU pěnou a zaplněním vnitřku pistole se odstraní zbytky čističe a pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití

#### Čištění jiných předmětů

- na trysku ventilu Čističe PU pěny nasadte rozprašovací adaptér
- stisknutím spouště uvedete systém v činnost
- nanášejte na zbytky PU pěny ze vzdálenosti asi 25 až 35 cm

### Technické údaje

▪ Báze	směs organických rozpouštědel
▪ Hustota	781,3 kg/m <sup>3</sup>
▪ Konzistence	kapalina ve spreji - aerosol
▪ Teplota okolí pro aplikaci	+5 až + 35 °C
▪ Doba odstranění znečištění	5 až 30 s (v závislosti na znečištění, event. proces zopakovat)
▪ Hořlavost	extrémně hořlavý

### Upozornění

Nepoužívejte na materiály, které nedolávají polárním organickým rozpouštědly (polystyrén, ...). Po použití Čističe PU pěny aplikační pistoli nikdy nemyjte vodou a nerozebírejte ji. Již ztvrdlou PU pěnu neodstraňujte ostrými předměty.

## Čištění

Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem.

## Skladování

Doba použitelnost je uvedena na dně dózy a platí při skladování v suchých skaldech při skladovací teplotě +5° až +25 °C.

## Bezpečnost

Informace o nebezpečí:

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

## Bezpečnostní pokyny

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo do jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261	Zamezte vdechování aerosolů.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1950 aerosoly hořlavé, třída 2.

## První pomoc

Při nadýchání: Přerušete expozici. Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, udržujte v klidu a v teple.

Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omyjte vodou a mýdlem. Objevili se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjměte a vyplachujte čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min. 15 minut.

Při přetrvání obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústí osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.

## Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

## Balení

500 ml, kovová nádoba s rozprašovačem, 780 ks na paletě, 12 ks v kartonu.

Obj. číslo: 2708013

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: 581 728 228  
Fax.: 581 728 238

[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)  
info@metrum.cz